

Tchibo

LED svetelný záves

sk Informácia o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125680CE5X6XII · 2022-05

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.




Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo v podobných vlhkých priestoroch. Výrobok nepoužívajte ani v exteriéri.
- Výrobok ani sieťový adaptér neponárajte do vody alebo iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED nie sú stmievateľné. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte vždy najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky...
... v prípade poruchy počas prevádzky,
... pri búrke,
... pred opustením bytu,
... pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od elektrického prúdu.
Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť iba vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky, ak sú na výrobku, prípojnom kábli alebo sieťovom adaptéri viditeľné známky poškodenia. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača



1. Zastrčte zástrčku prípojného kábla do zdieryky sieťového adaptéra a zaskrutkujte ochrannú krytku.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri ...
 - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
 - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača.
LED svetelného závesu 2x zablikajú a potom trvalo svietia.
 - ... **3x** na vypnutie výrobku.


Keď výrobok po pripojení k zásuvke už svieti, zmení sa poradie nasledovne:
Stlačte 1x = zapnutá funkcia časovača, stlačte 2x = vypnuté atď.

Funkcia časovača: LED sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:
zapnuté: 6 hodín
vypnuté: 18 hodín
zapnuté: 6 hodín atď.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	645 936
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V $\overline{\text{---}}$, 1 W
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP20
Zdroj svetla:	LED
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.



www.tchibo.sk/navody

Pripevnenie LED svetelného závesu pomocou priložených lepiacich podložiek

- Lepiace podložky priľnú ako prísavka na všetky hladké, lesklé povrchy, ako sú napr. zrkadlové a sklenené povrchy, dlaždice a obkladačky, kovové alebo melamínom potiahnuté povrchy nábytku. Aby podložky dobre držali, musí byť povrch zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt a musí byť suchý.
- Podložky nemôžu optimálne priľnúť na štruktúrované, resp. nelesklé povrchy. Pripevnenie na tapety sa preto neodporúča. Vyhnite sa oblastiam s citlivými farbami.
- Samolepiace podložky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov.
- Podložky sa môžu časom uvoľniť. Preto z času na čas skontrolujte ich tesnosť a v prípade potreby podložky opäť pevne pritlačte.
- Na podložky nevesajte žiadne iné rozbitné predmety - okrem LED svetelného závesu - pre prípad, že by sa predsa len uvoľnili.
- Lepiace podložky nepreťažujte.
 1. V prípade potreby vyčistite plochu, na ktorú chcete pripevniť lepiace podložky, ešte pred ich pripevnením.
 2. Pridržte LED svetelný záves k ploche, aby ste videli, kam umiestniť lepiace podložky.
 3. Zo zadnej strany lepiacich podložiek stiahnite ochrannú fóliu, nalepte ich a starostlivo pritlačte.
 4. Zaveste LED svetelný záves na háčiky.

Číslo výrobku: 645 936

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk