

Čistenie, ošetrovanie a používanie

Úložný box

- Vhodný na skladovanie suchých potravín, ako sú napr. cibuľa, cesnak alebo zemiaky pri izbovej teplote.
- Pred prvým použitím a potom v pravidelných intervaloch ručne umyte úložný box teplou vodou a jemným prostriedkom na umývanie riadu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Úložný box osušte ihneď po umytí, aby sa na ňom nevytvorili fláky vznikajúce pri prirodzenom vyzrážaní vodného kameňa.
- Úložný box umiestnite na suché miesto a uistite sa, že vetracie otvory úložného boxu nie sú zakryté.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Úložný box nie je vhodný na ohrievanie v rúre na pečenie, na sporáku ani v mikrovlnnej rúre!

Drevené veko

- Drevené veko nepoužívajte ako dosku na krájanie.
- Drevené veko rýchlo ručne vyčistíte trochou teplej vody a príp. jemným prostriedkom na umývanie riadu. Drevené veko nesmie zostať dlhší čas ponorené vo vode na umývanie, a ani sa nesmie čistiť pod tečúcou vodou. Následne ho nechajte dobre uschnúť vo vzpriamenej polohe. Drevené veko nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Aby ste boli s výrobkom dlho spokojní, odporúčame vám drevené veko v pravidelných intervaloch naolejovať. Postupujte pritom takto:
 1. Drevené veko vyčistíte podľa vyššie uvedeného postupu a potom ho nechajte dobre uschnúť vo zvislej polohe.
 2. Použijte pár kvapiek jedlého oleja (nie ľanový olej!). Drevo naolejujte štetcom alebo handričkou nepúšťajúcou vlákna. Nadbytočný olej utrite utierkou.
 3. Pred opätovným použitím dreveného veka nechajte olej dobre vsiaknuť.

Číslo výrobku: 685 846

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk