







Skladacia misa na šalát

 Informácia o výrobku

Dôležité upozornenia

-  +110°C Misa na šalát a veko sú odolné voči -20°C teplotám od -20 do +110 °C.
-  Výrobok je vhodný na použitie v mrazničke.
-  Ak misu na šalát naplníte teplými potravinami, dotýkajte sa jej iba pomocou kuchynskej rukavice alebo pod. Misu na šalát prenášajte veľmi opatrne, najmä ak je jej obsah tekutý, aby nič nevyšplechlo. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
-  Misu na šalát a veko neumiestňujte do otvoreného plameňa, na varné dosky sporáka, do mikrovlnnej rúry, na dno rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.

-  V mise na šalát nekrájajte pokrmy a nepoužívajte žiadne špicaté alebo ostré predmety. Misa sa tým poškodí.
-  Misa na šalát a veko sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Neukladajte ich však priamo nad vyhrievacie tyče.
- Pred prvým použitím a po každom použití vyčistite misu na šalát a veko horúcou vodou a trochu prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani drsné hubky.
- Veko misy na šalát je opatrené tesniacim krúžkom. Napriek tomu sa však nedá vylúčiť, že tekuté potraviny, ako napr. polievky, môžu z misy vytečť. Z tohto dôvodu ukladajte misu na šalát stále vo vodorovnej polohe.
- Na dôkladnejšie vyčistenie môžete z veka vybrať tesniaci krúžok. Nasadíte ho opäť až po úplnom vyschnutí všetkých dielov.
- Pri potravinách, ktoré obsahujú intenzívne farbivá (napr. mrkva) môže dôjsť k sfarbeniu povrchu misy na šalát, resp. veka. Nie je to zdraviu škodlivé, ani to nemá vplyv na kvalitu alebo funkciu misy na šalát.
- Na naplnenú misu na šalát nekladajte ťažké predmety. Misa sa môže v dôsledku toho preliačiť!

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Číslo výrobu: 681 376