



Výhody prísavky

- jednoduché pripavenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľné
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom



Prečo nedrží moja prísavka?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť! Na prísavky nevešajte žiadne ťažké alebo rozbitné predmety. Pod prísavky neukladajte nič rozbitné.

Tip na dlhodobé používanie

▷ Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad!

Správna príprava podkladu je rozhodujúca!

Hladký podklad:



napríklad sklenené a zrkadlové plochy, glazované kachličky

Náš tip: Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.

Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt

Náš tip: Vyčistíte podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (napríklad izopropanol).


Čistá a suchá prísavka:

zbavená mastných zvyškov z výroby

Náš tip: Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s bežným prípravkom na umývanie riadu.

Upevnenie prísavky

1. Dôkladne **zbavte podklad nečistôt.**
2. **Dôkladne očistite a osušte** prísavku.
3. Pevne ju pritlačte.



Uvoľnila sa prísavka?

Vyčistite podklad a prísavku a opäť pritlačte prísavku. Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.

Je podklad dostatočne hladký?



Náš tip: Príľnavú plochu prísavky nasprejajte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zaťažujte najskôr po 2 hodinách! (Použitie len bez fólie.)

Nie je prísavka príliš stará?

Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne priesvitný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.